LEGO

Disney Princess

41068

LEGO.com/disneyprincess





LEGO.com/brickseparator


1





1





2

1



2

3

4





3

1

2

3

2x

1



2



3



4





5

1



2



3



4



5



6



7









1





2





3





4



5





6





7





8



9





10





11





12



13





14



15





16





17





18







19





20




2



5x

21





2x

22



23



1x

24



25



26







27





28







29



30





31



2x

32

33





34



35



36

1



2



3



4







37

1



2

3



4



5



38







39



40



41







42



43



44

45

46

4x

47





48



49



50



51



3



52

53

54

55

4x

56



57



58



59

2x

60



61

2x

62

63



64

65

66



67



68





4x

69

2x

70

3x

71





72





73

4x

74



75

4x

76



77

2x

78



79



80





81





82



83



84

1



2





3





85







86



87

1



3

2



88

89



90

91





4

2x

92



93





94



95



96

2x

97



98



99





100

6x

101



102





103



104



105



106





107



108



109



110





111



112



1



2

3

4

113



114





115

1



2



3

4

2x

41063

41061

41062

41055

41068

41066

LEGO

Disney PRINCESS

Disney FROZEN


3x 362601
3x 6136442
2x 4504369
2x 307001
1x 4659665
1x 4111971
3x 403201
2x 6097801
1x 6044691
1x 4547489
1x 4216652
3x 6093053
1x 4113261
1x 4119410
4x 6070712
3x 306901
3x 302301
1x 4585458
1x 6117940
1x 6013866
2x 242001
2x 4649222
1x 4234525
4x 366001
1x 434501
2x 362301
1x 4611164
4x 6135500
2x 6089574
2x 6126046
4x 302101
3x 243101
1x 371001
2x 4530590
2x 303701
4x 302001
1x 4560178
1x 329701
3x 6135286
2x 6106183
1x 300901
1x 4243812
2x 379501
6x 4579260
2x 4113915
2x 4112980
2x 6136390
21x 4109995
4x 4159279
4x 6030731
1x 4114322
10x 4124455
6x 4162465
2x 4579306
2x 4159739
1x 4113233
2x 4201062
2x 4113916
1x 4578110
1x 6106187
8x 4112982
2x 4512688
2x 6102994
1x 4616027
4x 4216581
2x 4504376
2x 6075213
2x 6078605
1x 6058084
1x 6092590
2x 4211149
8x 4264755
1x 4216695
2x 4211200
2x 6100769
1x 6074916
2x 4579690
1x 4211186
2x 4211193
2x 4221590
1x 4271874
6x 4624184
1x 6056288
1x 6097037
2x 6060800
1x 6050916
6x 4523159
1x 4529247
1x 6039771
1x 6006217
4x 4541873
2x 6092594
2x 4538126
1x 4610762
1x 6134260



Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

: 00800 5346 5555
: 1-800-422-5346

LEGO
Disney Princess
Princess
Products
Activities
Videos
Play
LEGO.com/disneyprincess
Disney FROZEN

LEGO

Disney Princess

41141

41069

41140

41142

Disney

Whisker Haven

TALES with the palace pets

LEGO.com/productfeedback

GEWINNE

Erzähle uns auf www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die du mit diesem LEGO® Set gemacht hast, und sichere dir die Chance auf einen coolen LEGO Preis!

GAGNE

Rends-toi sur www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques commentaires sur ce produit LEGO® pour avoir une chance de gagner un prix LEGO !

GANA

Visita www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de este set LEGO®. ¡Participarás en el sorteo de un premio LEGO!

获取奖品

登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，
就有机会获得炫酷乐高奖品

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.
© Disney

6162558